

# FLOW SWITCH CLEANING METHOD

Remove 取外す



1. Disconnect the Flow switch from pipe line.  
Then, to be careful do not pull the cable from body.  
1. フロースイッチを取外す。  
配線は引っ張らないで下さい。

Do not remove the rubber cover.  
ゴムカバーは外さないで下さい。

Careful do not pull the cable from body.  
配線は引っ張らない事。

Put vinegar and cover.  
酢を入れ、蓋をする



Attach the plug.  
蓋をする

Remove 取外す



2. Supply the vinegar and keep the vinegar into the body around 12 hours.  
2. 酢を内部に入れ、12 時間以上保持して下さい。
3. After 12hours, drain the vinegar and flush the Flow switch by water.  
3. 12 時間後、酢を排出し、フロースイッチを水で洗い流します。
4. Connect the Flow switch to pipe line.  
Then, to be careful do not pull the cable.  
4. フロースイッチをパイプラインに復旧して下さい。  
配線は引っ張らないで下さい。

HSN-KIKAI KOGYO CO., LTD.